

切替スイッチ付 スマートフォン用充電&通信ケーブル適合表

docomo	
ANTEPRIMA (F-09D)	○
AQUOS PHONE (SH-01D)	○
AQUOS PHONE (SH-06D)	○
AQUOS PHONE (SH-12C)	○
AQUOS PHONE EX (SH-02F)	○
AQUOS PHONE EX (SH-04E)	○
AQUOS PHONE f (SH-13C)	○
AQUOS PHONE si (SH-01E)	○
AQUOS PHONE slider (SH-02D)	○
AQUOS PHONE st (SH-07D)	○
AQUOS PHONE sv (SH-10D)	○
AQUOS PHONE ZETA (SH-01F)	○
AQUOS PHONE ZETA (SH-02E)	○
AQUOS PHONE ZETA (SH-06E)	○
AQUOS PHONE ZETA (SH-09D)	○
AQUOS ZETA (SH-01G)	○
AQUOS ZETA (SH-04F)	○
ARROWS Kiss (F-03D)	○
ARROWS Kiss (F-03E)	○
ARROWS NX (F-01F)	○
ARROWS NX (F-05F)	○
ARROWS V (F-04E)	○

切替スイッチ付 スマートフォン用充電&通信ケーブル適合表

ARROWS X (F-02E)
○
ARROWS X (F-10D)
○
ARROWS X LTE (F-05D)
○
ARROWS μ (F-07D)
○
Ascend (HW-01E)
×
Ascend D2 (HW-03E)
○
BlackBerry (R) Bold 9780
○
BlackBerry (R) Bold 9900
○
Disney Mobile on docomo (SH-02G)
○
Disney Mobile on docomo F-03F
○
Disney Mobile on docomo F-08D
○
Disney Mobile on docomo N-03E
○
Disney Mobile on docomo SH-05F
○
ELUGA power (P-07D)
○
ELUGA V (P-06D)
○
ELUGA X (P-02E)
○
F-07E (F-07E)
○
F-12C
○
G2 (L-01F)
○
GALAXY J (SC-02F)
○
GALAXY NEXUS (SC-04D)
○
GALAXY Note (SC-05D)
○

切替スイッチ付 スマートフォン用充電&通信ケーブル適合表

GALAXY Note 3 (SC-01F)
○
GALAXY Note Edge (SC-01G)
○
GALAXY Note II (SC-02E)
○
GALAXY S II (SC-02C)
○
GALAXY S II LTE (SC-03D)
○
GALAXY S III (SC-06D)
○
GALAXY S4 (SC-04E)
○
GALAXY S5 (SC-04F)
○
GALAXY S5 ACTIVE (SC-02G)
○
GALAXY SIII α (SC-03E)
○
LUMIX Phone (P-02D)
○
MEDIAS ES (N-05D)
○
MEDIAS LTE (N-04D)
○
MEDIAS PP (N-01D)
○
MEDIAS U (N-02E)
○
MEDIAS W (N-05E)
○
MEDIAS WP (N-06C)
○
MEDIAS X (N-04E)
○
MEDIAS X (N-07D)
○
Optimus bright (L-07C)
○
Optimus G (L-01E)
○
Optimus G Pro (L-04E)
○

切替スイッチ付 スマートフォン用充電&通信ケーブル適合表

Optimus it (L-05D)	○
Optimus LIFE (L-02E)	○
Optimus LTE (L-01D)	○
Optimus Vu (L-06D)	○
P-01D	○
P-04D	○
P-07C	○
PRADA phone by LG (L-02D)	○
Q-pot.Phone (SH-04D)	○
REGZA Phone (T-01D)	○
REGZA Phone (T-02D)	○
Xperia A (SO-04E)	○
Xperia A2 (SO-04F)	○
Xperia acro (SO-02C)	○
Xperia acro HD (SO-03D)	○
Xperia AX (SO-01E)	○
Xperia GX (SO-04D)	○
Xperia NX (SO-02D)	○
Xperia PLAY (SO-01D)	○
Xperia ray (SO-03C)	○
Xperia SX (SO-05D)	○
Xperia Z (SO-02E)	○

切替スイッチ付 スマートフォン用充電&通信ケーブル適合表

Xperia Z1 (SO-01F)
○
Xperia Z1 f (SO-02F)
○
Xperia Z2 (SO-03F)
○
Xperia Z3 (SO-01G)
○
Xperia Z3 Compact (SO-02G)
○
スマートフォン for ジュニア (SH-05E)
○
スマートフォン for ジュニア2 (SH-03F)
○
ビジネススマートフォン F-04F (F-04F)
○
らくらくスマートフォン (F-12D)
○
らくらくスマートフォン3 (F-06F)
○

au
AQUOS PHONE CL (IS17SH)
○
AQUOS PHONE IS11SH
○
AQUOS PHONE IS12SH
○
AQUOS PHONE IS13SH
○
AQUOS PHONE IS14SH
○
AQUOS PHONE SERIE (ISW16SH)
○
AQUOS PHONE SERIE (SHL21)
○
AQUOS PHONE SERIE (SHL22)
○
AQUOS PHONE SERIE (SHL23)
○
AQUOS PHONE SERIE mini (SHL24)
○
AQUOS PHONE SL (IS15SH)
○

切替スイッチ付 スマートフォン用充電&通信ケーブル適合表

AQUOS SERIE (SHL25)
○
ARROWS ef (FJL21)
○
ARROWS ES IS12F
○
ARROWS Z (FJL22)
○
ARROWS Z (ISW13F)
○
ARROWS Z ISW11F
○
DIGNO ISW11K
○
DIGNO M (KYL22)
○
DIGNO S (KYL21)
○
Fx0 (LGL25)
○
G Flex (LGL23)
○
GALAXY Note 3 (SCL22)
○
GALAXY Note Edge (SCL24)
○
GALAXY S5 (SCL23)
○
GALAXY SII WiMAX ISW11SC
○
GALAXY SIII Progre (SCL21)
○
G'z One Type-L (CAL21)
○
G'zOne IS11CA
○
HTC EVO 3D ISW12HT
○
HTC J (ISW13HT)
○
HTC J Butterfly (HTL21)
○
HTC J Butterfly (HTL23)
○

切替スイッチ付 スマートフォン用充電&通信ケーブル適合表

HTC J One (HTL22)
○
INFOBAR A01
○
INFOBAR A02
○
INFOBAR C01
○
isai (LGL22)
○
isai FL (LGL24)
○
isai VL (LGV31)
○
MEDIAS BR IS11N
○
MIRACH IS11PT
○
MOTOROLA PHOTON ISW11M
○
MOTOROLA RAZR IS12M
○
Optimus G (LGL21)
○
Optimus X IS11LG
○
REGZA Phone IS11T
○
TORQUE (G01)
○
URBANO (V01)
○
URBANO L02 (L02)
○
URBANO L03 (L03)
○
URBANO PROGRESSO
○
VEGA (PTL21)
○
Windows (R) Phone IS12T
○
Xperia acro HD IS12S
○

切替スイッチ付 スマートフォン用充電&通信ケーブル適合表

Xperia acro IS11S
○
Xperia UL (SOL22)
○
Xperia VL (SOL21)
○
Xperia Z Ultra (SOL24)
○
Xperia Z1 (SOL23)
○
Xperia Z3 (SOL26)
○
Xperia ZL2 (SOL25)
○

SoftBank
102P
○
AQUOS CRYSTAL (305SH)
○
AQUOS CRYSTAL X (402SH)
○
AQUOS PHONE (006SH)
○
AQUOS PHONE (007SH)
○
AQUOS PHONE (102SH II)
○
AQUOS PHONE (102SH)
○
AQUOS PHONE (103SH)
○
AQUOS PHONE (104SH)
○
AQUOS PHONE mini (303SH)
○
AQUOS PHONE THE HYBRID (101SH)
○
AQUOS PHONE THE PREMIUM (009SH)
○
AQUOS PHONE Xx (106SH)
○
AQUOS PHONE Xx (203SH)
○

切替スイッチ付 スマートフォン用充電&通信ケーブル適合表

AQUOS PHONE Xx (302SH)	○
AQUOS Xx (304SH)	○
ARROWS A (101F)	○
ARROWS A (201F)	○
ARROWS A (301F)	○
DELL Streak Pro (101DL)	○
DIGNO R (202K)	○
Disney Mobile on SoftBank DM010SH	○
Disney Mobile on SoftBank DM011SH	○
Disney Mobile on SoftBank DM012SH	○
Disney Mobile on SoftBank DM013SH	○
Disney Mobile on SoftBank DM014SH	○
Disney Mobile on SoftBank DM015K	○
Disney Mobile on SoftBank DM016SH	○
HONEY BEE (101K)	○
HONEY BEE (201K)	○
LUMIX Phone (101P)	○
MEDIAS CH (101N)	○
MOTOROLA RAZR M (201M)	○
PANTONE 5 (107SH)	○
STAR 7 (009Z)	○
STREAM (201HW)	○

切替スイッチ付 スマートフォン用充電&通信ケーブル適合表

Sweety (003P)
○
Vision (007HW)
○
Xperia Z3 (401S0)
○
シンプルスマートフォン (008Z)
○
シンプルスマホ (204SH)
○
シンプルスマホ2 (401SH)
○

EMOBILE
ARROWS S (EM01F)
○
Dell Streak Pro (GS01)
○
GS02
○
GS03 (GS03)
○
Nexus5 (Nexus5)
○
Pocket WiFi S II (S41HW)
○
smart bar (S42HW)
○
Sony Ericsson mini (S51SE)
○
STREAM X (GL07S)
○

Y!mobile
DIGNO T (302KC)
○
Nexus 6
○
STREAM S (302HW)
○

切替スイッチ付 スマートフォン用充電&通信ケーブル適合表

ウィルコム
AQUOS PHONE ef (WX05SH)
○
AQUOS PHONE es (WX04SH)
○
DIGNO DUAL (WX04K)
○
DIGNO DUAL 2 (WX10K)
○

キャリア無し
AQUOS SH-M01
○
ARROWS M01
○
Ascend G6
○
Ascend G620S
○
Ascend Mate 7
○
Ascend P7
○
FleaPhone (CP-F03a)
○
G2 mini (LG-D620J)
○
Nexus 4 (LGE960)
○
Nexus 6
○
Nexus5 (Nexus5)
○
ZenFone 5 (LTE / A500KL)
○
イオンスマホ (FXC-5A)
○