U-8　USB レシーバー　ワイヤレスマウス

サイズ：14×10.5cm

山折

谷折

製造元

株式会社 E Core
東京都昭島市昭和町
3-10-14

ECore Co.,LTD.
3-10-14 Showa-cho,
Akisima-shi,Tokyo,
Japan

https://e-core2006.co.jp/
0120-898-528
受付時間:平日(月～金)9:00~12:00,13:00~17:00

MADE IN CHINA

R219-248085

U-8

紙
説明書


取扱説明書

USBレシーバーワイヤレスマウス


この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。読み終わった後は、いつでもご覧いただけるよう保管してください。

内容物

□ USBレシーバー付きワイヤレスマウス・・1台
□ 取扱説明書・・・・・・・・・・・・・・・1部



各部名称



①左クリックボタン
②右クリックボタン
③スクロールホイール
④サイドボタン(進む)
⑤サイドボタン(戻る)
⑥DPI切替ボタン
⑦電源スイッチ(ON/OFF)
⑧センサー
⑨電池挿入部
⑩USBレシーバー挿入部
⑪電池カバー

使用方法

USBレシーバーは本商品裏面に収納されております。ご使用の際は取り外して、パソコンのUSBポートに挿入してください。

●電池のセット方法
①電池カバーを矢印の方向に押しながら外してください。
②電池の向きを確認して、単4形アルカリ乾電池×2本(別売)を入れてください。
※⊖側をバネに押し当てながら入れてください。
③電池カバーを戻してください。

●パソコンの接続方法
①パソコンを起動します。
②本商品に挿入してあるUSBレシーバーを外し、パソコンのUSBポートに挿入してください。
③本商品がパソコンに自動認識されます。
④本商品の電源スイッチをONにすると、使用可能になります。

ポインタ速度切替

本商品は**800**,**1200**,**1600**のDPI3段階切替えが可能です。
DPIボタンを押す度に、ポインタ速度を調整できます。
お好みの速度に調整してご使用ください。
初期設定は1200DPIです。

ご使用上の注意

●水平な場所で使用してください。●本商品の使用により他の機器に影響を及ぼす場合がございます。また、使用環境によっては操作出来ない場合がございます。●しばらく本商品に触れていないとスリープモードになります。左右クリックボタンで復帰しますが復帰しない場合は、電源スイッチをOFFにして再度ONにしてください。●ご使用のパソコンによっては設定が必要な場合がございます。パソコンの取扱説明書をご確認ください。●ご使用後はUSBレシーバーをパソコンから取り外してください。●使用中に本商品やパソコンから異臭や発熱、発煙等の異常が生じた場合はすぐに使用を中止してください。●本商品に水や金属片などの異物が入った時はすぐに使用を中止してください。●磁気に近づけないでください。●センサー部の光を直視しないでください。●水で濡らさないでください。●乳幼児の手の届かない場所で使用・保管してください。●分解や改造、火中投入、極端に高温・低温の場所等での使用や放置をしないでください。●仕様・外観などは改良のため予告なく変更する場合がございます。●廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。●万一の返品交換の際に必要ですので、購入時のレシートは大切に保管してください。●本商品の欠陥に基づかない損害、または本商品使用目的以外により生じた損害についての責任は弊社では負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※本商品に記載されている会社名及び商品名、規格名は各社の商標及び登録商標です。