


準固体ハンディファン 取扱説明書



-1-

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。
読み終わった後は、いつでも確認ができるように大切に保管してください。

内 容 物	
☐ 準固体ハンディファン	1台
☐ Type-Cケーブル	1本
☐ ストラップ	1個
☐ 取扱説明書	1部

商 品 仕 様	
商品名	準固体ハンディファン
品 番	F-17
本体サイズ	(約)W54×D59×H164mm
重 量	(約)166g
電 池	準固体リチウムイオン電池(3000mAh)
入 力	DC5V1.5A
風量調節	5段階調整(20/40/60/80/100)
充電時間	(約)3.5時間
連続使用时间	約2時間～8時間 ※風量により稼働時間は変動します。
使用環境温度	0℃～45℃
材質	ABS

※商品仕様の数値は使用環境や使用状況、頻度により変動します。

-2-

安全上の注意

※ご使用になる人や、他の人への危害・財産への損害を未然に防止する為、必ずお守りいただく内容を記載しています。ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

△危険	死亡や重傷を負う恐れが大きい内容です。
△警告	死亡や重傷を負う恐れがある内容です。
△注意	軽傷を負うことや財産の損害が発生する恐れのある内容です。




△危険	分解、改造をしないでください。 火中投入、加熱をしないでください。 炎天下の車内や高温になる場所、湿気やホコリの多い場所に保管、放置をしないでください。 水に浸けたり濡らしたり、濡れた手で使用したりしないでください。
-----	---

△警告	故障や破損した状態で使用しないでください。 本来の用途以外の使用はしないでください。 お子様だけの使用や、手の届くところに保管、設置しないでください。 本商品を落としたり叩くなどの強い力や衝撃を与えないでください。もし強い衝撃が加わった場合は、ご使用を中止してください。 出力電圧の異なる充電器や、極端に定格出力の大きな充電器を接続すると、規格外の電流が流れる場合があり、本商品や接続機器が故障・発熱・誤動作等する恐れがございます。 本商品を使用中に異臭、変色、変形、異音などが生じた場合は、すぐに使用を中止してください。 ゴミ、ホコリ、繊維、水分などがType-Cポートに入る可能性がある環境での使用は避けてください。 5V1.5A以上のACアダプタを使用してください。 本商品の充電の際は付属のType-Cケーブルを使用してください。
-----	---

△注意	ペットなど動物のそばで使用しないでください。 本商品を充電しながら使用しないでください。 充電をしたまま放置をしないでください。 お手入れの際は、ベンジンやシンナー、塩素系の洗剤は使用しないでください。 カーチャージャーなどから充電を行う場合は、自動車のエンジンをかけてからご使用ください。また、取り外す際は先に本商品を外してからエンジンをお切りください。 ケーブルを引っ張ったり、折り曲げたり、傷ついたりしないでください。 動作中のファンに手や物を挟み込んだり、髪などに巻き込まれないようご注意ください。 風を身体に長時間あて続けしないでください。健康を害する恐れがあります。
-----	--

-3-

各 部 名 称



-4-

折り


折り

折り

充 電 方 法

購入直後は充電残量が少ない場合がございます。ご使用前に充電してからご使用ください。
※ご購入後、初めての充電には時間が掛かる場合がございます。

- 1 ACアダプタなどのUSB-Aポートに、付属のType-CケーブルのUSB-A側を挿し込み、本体のType-Cポートに、Type-C側を挿し込みます。



- 2 充電中はディスプレイにバッテリー残量が表示され、⚡マークが点滅します。
- 3 充電が完了するとディスプレイが100%表示になり、⚡マークが点灯に変わります。


※満充電に要する時間は空の状態から約3.5時間です。



- 4 充電完了後は本体からType-Cケーブルを取り外してください。

※充電をしたまま放置をしないでください。
※付属のType-Cケーブルをご使用ください。
※5V1.5A以上のACアダプタをご使用ください。


バッテリーは消耗品です。使用していない場合でも時間経過と共に充電残量は減少し、充電が空の状態でも長期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまいます。1ヵ月に1回の目安で充電を行ってください。




-5-

ストラップの取付方法

- 1 ストラップのジョイント部分を左右同時に押し、取り外します。
- 2 取付ひもを本体のストラップホールに通します。




- 3 通した取付ひもの輪にジョイント部分を通して取り付けます。
- 4 ジョイント部分を「カチッ」と音がするまで押し込み、元に戻します。



※本体のストラップホール以外の部分にストラップを取り付けしないでください。
※濡れたまま放置すると、カビ、変色の原因となります。

ご使用方法

ストラップの使用例
ストラップを付けると、首から下げる事ができて持ち運びに便利です。




※髪の毛が羽根に巻き込まれないようにご注意ください。
※ストラップを首から下げてご使用の際は、扉や突起物に引っかからないようにご注意ください。

-6-

ご 使 用 方 法

電 源 の 入 れ 方 ・ 風 量 調 整

電源/風量調整ボタンを押すと運転が開始されます。
ボタンを押すごとに、風量が調整されます。



1回目押す	運転開始/風量20運転 電源がONになり、風量20の風が出ます。
2回目押す	風量40運転 風量40の風が出ます。
3回目押す	風量60運転 風量60の風が出ます。
4回目押す	風量80運転 風量80の風が出ます。
5回目押す	風量100運転 風量100の風が出ます。
6回目押す	運転停止 電源がOFFになり、運転が停止します。

※電源ON時はディスプレイに風量値が表示され、電源ONの状態約2秒経過するとバッテリー残量表示に切り替わります。
※充電をしながらの使用は、バッテリーの劣化や発熱、破損の原因となります。

連続使用时间	約2時間～8時間 ※風量により稼働時間は変動します。
--------	-------------------------------

-7-

保 証 書

この度は株式会社E Coreの商品をご購入いただき誠にありがとうございます。保証期間内に正常な使用において故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき無償で交換対応をさせていただきます。

交換をする際は商品と本書、購入証明書(購入日・販売店の確認ができるシールや納品書)をご用意いただき、弊社までご連絡ください。(株式会社E Core TEL:0570-033-015)

※本書と購入証明書をお持ちでない場合は交換対応いたしかねます。

保証期間内でも次のような場合は保証を受けられません。予めご了承ください。

- 本書の紛失、あるいは提示がない場合。
- 本書への記入がない、あるいは内容に相違がある場合。
- お買い上げ後、落下などによる外的衝撃があった場合。
- 天災や災害による故障や損傷のとき。
- ※日本国外への配送は対応していません。
- ※紛失時の本書の再発行は致しません。大切に保管ください。

商品名	準固体ハンディファン		
品番	F-17		
ご購入日	年	月	日
フリガナ お名前			
電話番号	〒		
ご住所	〒		
販売店	〒		保証期間 6ヶ月



本商品は一般のゴミとして廃棄することはできません。
本商品を廃棄する際は、各自自治体の指示に従って廃棄してください。また、廃棄できない地域の場合は、弊社にご相談ください。

株式会社 E Core

http://e-core2006.co.jp
0570-033-015

受付時間:平日(月～金)9:00～12:00,13:00～17:00

MADE IN CHINA

-8-